

NETKANÁ TEXTILIE

STERIKING PROWrap SMX-1 Blue Light.



Příprava na sešití tunelu



Sešít tunel a otočit



Přeložit dle obrázku



Oba konce přeložit přes sebe



Oba konce složit do „šipky“



Mezi ,šipku, vložit gumičku



Strojem prošit do trojúhelníku



To samé provézt na druhé straně



Sešít druhou stranu



A je hotovo 😊

ústenka je jednorázová, resterilizace je nutná, doporučená doba použití 4h

